

Коды неисправностей SRS Honda CR-V 96-01 г.в.

- 1-1 Open In Driver-Side Airbag Inflator
Обрыв в цепи газогенератора подушки безопасности водителя
- 1-2 Increased Resistance In Driver-Side Airbag Inflator
Неверное сопротивление в цепи газогенератора подушки безопасности водителя
- 1-3 Short To Another Wire In Driver-Side Airbag Inflator Or Decreased Resistance
Замыкание в цепи газогенератора подушки безопасности водителя
- 1-4 Short To Power In Driver-Side Airbag Inflator
Замыкание цепи газогенератора подушки безопасности водителя на цепь питания
- 1-5 Short To Ground In Driver-Side Airbag Inflator
Замыкание цепи газогенератора подушки безопасности водителя на "массу"
- 2-1 Open In Passenger-Side Airbag Inflator
Обрыв в цепи газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 2-2 Increased Resistance In Passenger-Side Airbag Inflator
Неверное сопротивление в цепи газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 2-3 Short To Another Wire In Passenger-Side Airbag Inflator Or Decreased Resistance
Замыкание в цепи газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 2-4 Short To Power In Passenger-Side Airbag Inflator
Замыкание цепи газогенератора подушки безопасности переднего пассажира на цепь питания
- 2-5 Short To Ground In Passenger-Side Airbag Inflator
Замыкание цепи газогенератора подушки безопасности переднего пассажира на "массу"
- 3-1 Open In Driver-Side Seat Belt Tensioner
Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя
- 3-2 Increased Resistance In Driver-Side Seat Belt Tensioner
Неверное сопротивление в цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя
- 3-3 Short To Another Wire In Driver-Side Seat Belt Tensioner Or Decreased Resistance
Замыкание в цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя или неверное сопротивление
- 3-4 Short To Power In Driver-Side Seat Belt Tensioner
Замыкание цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя на цепь питания
- 3-5 Short To Ground In Driver-Side Seat Belt Tensioner
Замыкание цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя на «массу»
- 4-1 Open In Passenger-Side Seat Belt Tensioner
Обрыв в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 4-2 Increased Resistance In Passenger-Side Seat Belt Tensioner
Неверное сопротивление в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 4-3 Short To Another Wire In Passenger-Side Seat Belt Tensioner Or Decreased Resistance
Замыкание в цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира или неверное сопротивление
- 4-4 Short To Power In Passenger-Side Seat Belt Tensioner
Замыкание цепи преднатяжителя подушки безопасности переднего пассажира на цепь питания

4-5 Short To Ground In Passenger-Side Seat Belt Tensioner

Замыкание цепи преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира на «массу»

5-1, 5-3, 5-4,

6-1, 6-2, 6-3, 6-4,

7-1, 7-2, 7-3,

8-1, 8-2, 8-3, 8-4

Internal Failure Of SRS Unit – Replace

Внутренняя неисправность блока SRS, блок необходимо заменить

8-6 Internal Failure Of SRS or two Failures at a time

Внутренняя неисправность блока SRS, или две неисправности одновременно

9-1 Faulty SRS Indicator Circuit

Неисправность в цепи индикатора “SRS”

9-2 Faulty SRS Power Supply (VB Line)

Неисправность внутреннего источника питания блока SRS

10-1 SRS Airbag Deployed

Произошло срабатывание подушек безопасности, блок необходимо заменить