

**Коды неисправностей АКПП Honda CR-V 96-01 г.в.**

(2) - только для автомобилей американского рынка с 1999 г.в.

P0715 (15) Mainshaft Speed Sensor Circuit

Нет сигнала датчика скорости первичного (входного) вала

P0720 (9) Countershaft Speed Sensor Circuit

Нет сигнала датчика скорости вторичного (выходного) вала

P0730 (41)<sup>(2)</sup> Shift Control System

Неисправность в системе управления переключениями (неверное передаточное число)

P0740 (40)<sup>(2)</sup> Lock-Up Control System

Неисправность в системе управления блокировкой гидротрансформатора (неверный коэффициент блокировки)

P0753 (7) Shift Control Solenoid "A" Circuit

Неисправность в цепи клапана управления переключением "А"

P0758 (8) Shift Control Solenoid "B" Circuit

Неисправность в цепи клапана управления переключением "В"

P1705 (5) A/T Gear Position Switch Circuit (short circuit)

Неисправность датчика положения селектора (замыкание в цепи)

P1706 (6) A/T Gear Position Switch Circuit (open)

Неисправность датчика положения селектора (замыкание в цепи)

P1753 (1) Lock-Up Control Solenoid "A" Circuit

Неисправность в цепи клапана управления блокировкой гидротрансформатора "А"

P1758 (2) Lock-Up Control Solenoid "B" Circuit

Неисправность в цепи клапана управления блокировкой гидротрансформатора "В"

P1768 (16) Linear Solenoid Circuit

Неисправность в цепи клапана управления давлением (линейного соленоида)